

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные пальтовые ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 6 пуговиц; подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 2 детали
7. Нижний воротник – 1 деталь
8. Верхний воротник – 1 деталь
9. Пояс – 4 детали



10. Подборт – 2 детали

11. Верхняя часть рукава – 2 детали

12. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Центральная часть полочки – 2 детали

6. Верхняя часть рукава – 2 детали

7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, центральная часть полочки, кокетка полочки, кокетка спинки, пройма боковой части спинки, нижний воротник; припуски низа: боковой части спинки, центральной части спинки, нижней части рукава, верхней части рукава.

Совет: по желанию можно вставить контрастную косую бейку в швы обтачивания: воротника, борта и пояса, а так же низ рукава и куртки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, центральную часть полочки, кокетку полочки, кокетку спинки, пройму боковой части спинки, нижний воротник; припуски низа: боковой части спинки, центральной части спинки, нижней части рукава, верхней части рукава.

2. Сложить верхний воротник с нижним лицом к лицу и обтачать нижний воротник верхним воротником. Высечь, вывернуть углы воротника.

3. Обтачать пояс куртки по внешнему контуру. Высечь углы и вывернуть пояс. Приутюжить пояс и обметать петлю.

4. Стачать и заутюжить рельефы полочки. Проложить отделочную строчку вдоль рельефа полочки на расстоянии 0,7 см от шва стачивания.

5. Стачать рельефы спинки, вкладывая пояс. Заутюжить рельефы спинки и проложить отделочную

строчку вдоль рельефа спинки на расстоянии 0,7 см от шва стачивания.

6. Положить подборт на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезать. Припуск на шов обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

7. Стачать плечевые и боковые швы куртки. Разутюжить плечевые и боковые швы куртки.

8. Втачать нижний воротник в горловину и притачать верхний воротник к подбортам.

9. Стачать локтевой шов рукава и заутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль локтевого шва на расстоянии 0,7 см от шва стачивания.

10. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Заутюжить низ рукава.

11. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.

12. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и верхнему воротнику. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

13. Притачать подкладку к низу куртки и рукава. Вывернуть куртку через отверстие в рукаве и стачать отверстие в рукаве.

14. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

