

Рекомендации по выбору ткани: шелковые и вискозные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 9 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь
3. Подборт - 2 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Воротник - 2 детали
6. Верхние накладные карманы – 2 детали
7. Нижние накладные карманы – 2 детали
8. Клапан к верхнему накладному карману – 4 детали
9. Клапан к нижнему накладному карману – 4 детали
10. Погоны – 4 детали



11. Манжеты – 4 детали

12. Пояс – 2 детали

13. Шлёвки – 3 детали

Из клеевой: подборт, верхний воротник, манжета, клапан.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, верхний воротник, манжету и клапана.
2. Заутюжить бантовые складки на карманах. Бантовые складки представляют собой изнаночную сторону встречной складки.
3. Цельнокроеные обтачки карманов подогнуть и настрочить, заутюжить боковые и нижние припуски карманов по лекалам.
4. Наложить карманы на полочку согласно разметке. Настрочить накладные карманы.
5. Обтачать клапана для верхних и нижних карманов. Проложить отделочную строку на 0,3 см от края. Обметать верхний срез клапанов и притачать согласно разметке на полочке. Отвернуть клапана и настрочить на полочку.
6. Внутренний срез каждого подборта обметать. Обтачать полочку подбортами.
7. Стачать плечевые швы.
8. Стачать боковые швы.
9. Обтачать нижний воротник верхним воротником, вывернуть и приутюжить.
10. Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Края выметать и приутюжить. Втачать нижний воротник в горловину, подвернуть открытый срез верхнего воротника и настрочить в шов втачивания нижнего воротника. Подборта закрепить на плечевых швах закрепкой 1см.
11. Стачать швы рукава.
12. Заутюжить верхний край нижней манжеты на 1 см. Обтачать нижнюю манжету верхней манжетой и вывернуть её.
13. Притачать верхнюю манжету к нижнему срезу рукава, а нижнюю манжету настрочить.

14. Обтачать погоны, вывернуть, приутюжить и проложить отделочную строчку на 0,3 см от края.
15. Втачать рукава, вкладывая погоны и припосадив по окату.
16. Стачать две детали пояса, сложить пояс пополам и обтачать с трех сторон, оставляя отверстие посередине. Вывернуть пояс, отутюжить и зашить отверстие посередине.
17. Шлёвку складывают вдоль посередине её ширины лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывертывают, шов выправляют, располагая его на сгибе, или образуют кант на внутреннюю сторону шириной 0,1 – 0,2 см и приутюживают.
18. Настрочить шлёвки по разметке по боковым швам и на середине спинки. Продеть пояс в шлёвки.
19. Припуски на подгибку низа изделия обметать отвернуть на изнанку и отстрочить по краю.
20. Обметать петли на погонах и на клапанах.
21. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

