

Рекомендации по выбору ткани: лёгкие мягко драпирующиеся шелковые ткани.

А также вам необходимо: атласная подкладка, разъёмная застёжка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть полочки –2 детали
2. Боковая часть полочки - 2 детали
3. Центральная часть спинки - 1 деталь
4. Боковая часть спинки –2 детали
5. Чашечки – 2 детали
6. Драпирующаяся деталь чашечек – 1 деталь
7. Передняя обтачка – 1 деталь
8. Задняя обтачка – 2 детали



9. Бретели – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть полочки –2 детали
2. Боковая часть полочки - 2 детали
3. Центральная часть спинки - 1 деталь
4. Боковая часть спинки –2 детали
5. Чашечки – 2 детали
6. Бретели – 2 детали

Рекомендации по работе с прозрачными тканями. Контуры деталей и разметку не переносить на детали кроя при помощи копировальной бумаги, т. К. Все линии будут видны с лицевой стороны изделия. Проще всего выкроить все детали с одинаковыми припусками на швы и стачать срезы на одинаковую ширину.

Описание работы:

1. Детали кроя из подкладочной ткани подложить под детали кроя из основной ткани, приметать и далее детали обрабатывать как однослойные.
2. Стачать нагрудные вытачки на чашечках.
3. Стачать центральные части полочки, рельефы полочки.
4. Стачать рельефы спинки.
5. Стачать правый боковой шов топа.
6. Под бретели из шифона подложить детали из подкладочной ткани и приметать. Бретели сложить вдоль и проложить строчку на расстоянии 1 см от сгиба. Бретели вывернуть, приутюжить и притачать к чашечкам.
7. Заложить складки на драпирующейся детали. По обеим сторонам от линии середины переда и вдоль боковых срезов проложить по машинной строчке крупным стежком. Детали пока на нитку не стягивать.
8. Драпирующуюся деталь приметать к верхнему срезу переда, оставив срез драпирующейся

детали открытым между метками.

9. Притачать чашечки к полочкам.

10. Драпирующуюся деталь отвернуть вверх и стянуть на нижние нитки по линии середины переда до высоты 4 см и вдоль боковых срезов до боковых срезов чашечек. Полосу сложить вдоль и проложить строчку на 1 см ниже сгиба. Полосу вывернуть, обернуть ею драпирующуюся деталь по линии средин переда. Концы полосы сшить с изнаночной стороны. Деталь приметать. Чтобы складки на драпировке не провисали их можно пришить к чашечкам в нескольких местах вручную мелкими потайными стежками.

11. Припуски по левым боковым сторонам полочки и спинки заутюжить на изнаночную сторону и притачать застёжку – молнию.

12. Стачать переднюю обтачку с задними обтачками и обметать внешний срез обтачек.

13. Обтачать обтачками верхний срез топа. Обтачку отвернуть и настрочить на припуски шва с расстоянием 0,1 мм от края.

14. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и притачать к застёжке - молнии.

15. Топ примерить и отрегулировать бретели, пришить их задние концы под край декольте спинки.

16. Подогнуть и настрочить низ изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

