

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые и вискозные ткани.

А также вам необходимо: потайная разъемная застёжка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка полочки – 1 деталь
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Полочка - 1 деталь
4. Спинка - 1 деталь
5. Пояс – 2 детали

Выкроить бейки по косой шириной 5. 0 см.

Описание работы:

1. Собрать сборку сверху на полочке и спинке.
2. Каждую бейку для горловины кокетки полочки, кокетки спинки и бретелей сложить вдоль пополам и заутюжить. Сложенные вдвое бейки притачать к срезу горловины кокетки полочки, кокетки спинки



и боковым срезам кокеток, при этом сгиб бейки лежит на изделии на ширину 0,75 см. Припуски шва срезать до ширины 0,5 см. Бейку отвернуть на изнаночную сторону и отстрочить вдоль горловин, боковых швов кокетки и бретелей.

3. Притачать кокетки к полочке и спинке.
4. Обметать верхний срез полочки и спинки вместе с кокетками.
5. Настрочить обмётанные срезы на полочку и на спинку.
6. Стачать правый боковой шов.
7. Припуски по левым боковым сторонам полочки и спинки заутюжить на изнаночную сторону и притачать застёжку – молнию.
8. Собрать сборку по низу полочки и спинки.
9. Притачать пояс к нижнему срезу блузки. Обтачать концы пояса и настрочить пояс в шов притачивания.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

