

Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно из натуральных или искусственных волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь
3. Воротник стойка – 2 детали
4. Обтачка проймы спинки – 1 деталь
5. Обтачка проймы полочки – 1 деталь
6. Лампас – 2 детали

Из клеевой: обтачка проймы полочки, обтачка проймы спинки.

Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали кроя стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой. Чтобы нижний край оставался растяжимым, подгибку следует обметать краеобметочной строчкой (оверлок), а затем



притачать, используя для этого двойную иглу. Это же относится к обработке других краев изделия, которые не должны терять эластичности.

Рекомендации не относятся к промышленному производству.

#### Описание работы:

1. Продублировать обтачку проймы полочки и обтачку проймы спинки.
2. Стачать средний шов спинки.
3. Стачать вытачки на полочке и спинке.
4. Обметать вытачки на полочке.
5. Притачать лампас к боковому срезу спинки.
6. Притачать лампас к боковому срезу полочки.
7. Стачать плечевые срезы, вкладывая тесьму.
8. Стачать плечевые срезы обтачек полочки и спинки.
9. Обметать внешний срез обтачек.
10. Стачать боковые срезы обтачек полочки и спинки.
11. Обтачать пройму обтачкой.
12. Обтачку отогнуть на изнанку изделия, огибая шов и образуя кант. Приутюжить пройму.
13. Проложить отделочную строчку по пройме.
14. Внешний край обтачки прикрепить к боковым и плечевым швам.
15. Обтачать воротник по отлёту.
16. Стачать средний шов воротника.
17. Наметить и обметать петли на верхнем воротнике для шнура.

---

18. Нижний воротник отогнуть на изнанку. С лицевой стороны воротника проложить строчку для шнура.

19. Втачать воротник в горловину.

20. Продеть шнур в воротник.

21. Обметать низ изделия.

22. Подогнуть и настроить низ изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

