

Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно (х/б, вискоза).

А также вам необходимо: клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь
3. Рукав - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Для вариантов моделей со сборкой вводятся дополнительно следующие детали:

6. Кулилка полочки – 2 детали
7. Кулилка рукава – 2 детали
8. Кулилка спинки – 2 детали

Из клеевой: обтачка горловины полочки, обтачка горловины спинки.



Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали края стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой. Чтобы нижний край оставался растяжимым, подгибку следует обметать краеобметочной строчкой (оверлок), а затем притачать, используя для этого двойную иглу. Это же относится к обработке других краев изделия, которые не должны терять эластичности.

Рекомендации не относятся к промышленному производству.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачку горловины полочки и обтачку горловины спинки.
2. Стачать обтачку горловины полочки и горловины спинки. Обметать обтачки.
3. Стачать плечевые швы, вкладывая в плечо кромку.
4. Обтачать горловину полочки и спинки обтачками.
5. Расстрочить обтачку горловин полочки и спинки.
6. Стачать боковые швы.
7. Стачать швы рукава.
8. Втачать рукава, припосадив по окату.
9. Подогнуть и настрочить низ рукава и изделия.

Для вариантов моделей со сборкой вводятся следующие изменения:

10. Подогнуть и настрочить низ рукава и изделия.
11. Каждую полосу для кулиски из подкладочной ткани наложить на изнаночную сторону блузки или рукава по разметке, нижний конец полосы отвернуть. Полосу приметать с лицевой стороны к блузке настрочить вдоль по разметке.
12. Каждую полосу сложить вдоль и проложить строчку на расстоянии 0,7 см от сгиба. Завязку вывернуть и приутюжить. Концы зашить. завязки заправить вовнутрь кулиски. Полотно стянуть на завязки, сборку распределить, концы завязок стянуть.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

