

Рекомендации по выбору ткани: жатый шифон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 5 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукава - 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Стойка – 2 детали

Из клеевой: планка, верхний воротник, стойка.

Описание работы:

Каждый шов после строчки отутюжить, обметать и ещё раз отутюжить.

1. Продублировать клеевой прокладкой планку, верхний воротник и стойку.
2. Стачать нагрудные вытачки на полочке и отстрочить их.



3. Стачать плечевые швы блузки, отстрочить.
4. Втачать рукава, швы отстрочить.
5. Боковые срезы блузки обметать по отдельности на длину 15 см от низа выполнить швы до разметки разрезов.
6. Припуск на подгибку рукавов дважды заутюжить на изнаночную сторону на ширине 3 см, сгиб отстрочить на ширине лапки, припуск на подгибку снова заутюжить вниз. Нижний край сгиба также отстрочить на ширине лапки.
7. Обработать планку.
8. Обтачать нижний воротник верхним воротником, воротник вывернуть и отстрочить.
9. Стачать стойки, проложив между ними воротник.
10. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхней стойки и настрочить в шов втачивания нижней стойки.
11. Подогнуть и настрочить низ изделия. Припуски разрезов подогнуть и настрочить.
12. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

