

Рекомендации по выбору ткани: тонкая костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; декоративный кант; кружево; декоративная тесьма шириной 2. 5 – 3 см; разъемная застежка-молния; подплечники, подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание: детали спинки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины обтачки горловины спинки и полочки соответственно.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали



9. Обтачка горловины полочки – 2 детали
10. Обтачка центральной части горловины спинки – 2 детали
11. Обтачка боковой части горловины спинки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть полочки – 2 детали
8. Нижняя часть спинки – 1 деталь

Из кружева:

1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Нижняя часть полочки – 2 детали
8. Нижняя часть спинки – 2 детали

Из клеевой: центральная часть полочки, обтачка горловины спинки, подборт, подгибка рукава.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

Разрезать глубину вытачки посередине. Вставить декоративный кант и стачать.

2. Наложить детали кружева на нижние и боковые части жакета и скрепить строчкой по контуру на 0.5 см. От края.

3. На спинке стачать рельефные срезы, вкладывая между деталями декоративный кант. Припуски заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуск разутюжить.
4. На полочке стачать рельефные срезы, вкладывая между деталями декоративный кант. Припуски заутюжить к центру.
5. Притачать нижние части жакета. Припуски разутюжить.
6. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы жакета.
7. Настрочить декоративную тесьму с двух сторон, накладывая ее на шов притачивания нижних частей.
8. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники, пришить подокатники.
9. Втачать застежку – молнию, вкладывая между молнией и бортом декоративный кант, начиная от шва притачивания нижних частей.
10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Стачать обтачки спинки. Припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски разутюжить. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Притачать нижние части подкладки.
11. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, по горловине и низу. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Припуски притачивания нижних частей верха и подкладки скрепить машинной строчкой или ручными стежками. Вывернуть жакет через отверстие. Зашить отверстие.
12. Пришить декоративный бантик к одной из сторон жакета.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

