

Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно с ворсованной или махровой изнаночной стороной (джерси, бархат на трикотажной основе).

А также вам потребуется:

Клеевой флизелин; эластичная тесьма шириной 3см для пояса;

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Ткань верха:

Передняя половинка брюк - 2 детали

Задняя половинка брюк - 2 детали

Отворот передней половинки - 2 детали

Отворот задней половинки - 2 детали

Пояс - 1 деталь

Мешковина - 2 детали

Боковая часть - 2 детали

Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали кроя стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой.



Рекомендации не относятся к промышленному производству.

Описание работы:

*карманы с отрезным бочком. Продублировать на передней половинке срез входа в карман. Притачать мешковину к передней половинке и отвернуть на изнаночную сторону. Отстрочить вход в карман. Наложить переднюю половинку на боковую часть по линии совмещения и стачать мешковины.

*сборка верха. Стачать боковые швы. стачать передний и задний средние швы. Стачать шаговые срезы. Стачать отвороты передних и задних половинок по шаговому шву и боковому шву до метки разрезов. Сложить отворот пополам и обтачать разрез до контрольной метки. Припуск на шов надсечь. Притачать отворот к низу брюк.

*пояс. Стачать пояс в кольцо, оставляя отверстие для резинки. Притачать пояс к брюкам. вставить в пояс эластичную тесьму и закрепить ее.

*отутюжить брюки в готовом виде.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

