

Рекомендации по выбору ткани: легкие натуральные ткани и ткани из смешанных волокон.

Вам необходимо:

Креп шириной 150 см; клеевая прокладка; застежка – молния; фигурная пряжка; блочки.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Мешковина кармана - 2 детали со сгибом
2. Обтачка кармана – 2 детали
3. Боковая пата – 1 деталь
4. Шлевка - 1 деталь
5. Заднее полотнище - 2 детали
6. Переднее правое полотнище - 1 деталь
7. Переднее левое полотнище - 1 деталь
8. Задняя обтачка – 1 деталь со сгибом
9. Правая передняя обтачка - 1 деталь
4. Левая передняя обтачка - 1 деталь

Из клеевой: укрепить клеевой прокладкой заднюю обтачку, передние обтачки, обтачки кармана.

Описание работы:

1. Укрепить клеевой прокладкой заднюю, передние обтачки и обтачки кармана. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
2. На передних и задних полотнищах юбки стачать вытачки и заутюжить их к середине.



3. Обработать прорезные карманы на задних полотнищах юбки: к задней половинке юбки с изнаночной стороны приутюжить полосу прокладки шириной 4 см поверх разметки кармана. Обтачки кармана заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Приколоть вдоль размеченной линии входа в карман обтачку снизу, срезом к намеченной линии и мешковину сверху срезом к разметке. Притачать на 1 см от линии. Полотнище юбки прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите обтачки и мешковины! припуски швов заутюжить на юбку. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать. С лицевой стороны юбки проложить строчку точно в шов притачивания обтачки. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настроить на обтачку точно от концов одной строчки к концам другой. С изнаночной стороны юбки притачать свободный конец мешковины кармана к припускам швов притачивания обтачки, заутюжить мешковины вниз, уравнивать и стачать.
4. Стачать задний средний шов до метки разреза. Припуски разутюжить. Края разреза отстрочить. Стачать боковые срезы. Припуски разутюжить.
5. Стачать между собой детали обтачек. Обтачать верхний срез юбки и фигурный хлястик. Вывернуть обтачки на изнаночную сторону, выметать и приутюжить.
6. Стачать передний средний шов от метки застежки до низа. Припуски рассечь около метки: нижние части заутюжить на правое полотнище, верхнюю часть – на левое полотнище.
7. Притачать левую сторону застежки – молнии под левую сторону припуска застежки. Совместить линии середины передних полотнищ и настроить одной строчкой правую сторону застежки молнии и припуски стачивания переднего полотнища.
8. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настроить.
9. Обтачать пату и шлевку, вывернуть на лицевую сторону, выметать и приутюжить. Вставить пряжку в пату и притачать к юбке. На хлястике пробить блочки. Пришить шлевку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

