

Рекомендации по выбору материала: плотные ткани, например, джинсовые ткани, вельвет.

Вам потребуется: джинсовая ткань шириной 150 см; 2 застежки – молнии; застежка - «липучка».

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Гульфик - 1 деталь
2. Откосок - 1 деталь со сгибом
3. Заднее полотнище - 2 детали
4. Карман - 2 детали
5. Переднее полотнище - 2 детали
6. Задняя обтачка - 2 детали со сгибом
7. Передняя обтачка правая - 2 деталь
8. Передняя обтачка левая - 2 деталь
9. Пояс - 2 детали
10. Сумка – карман – 2 детали

Из клеевой: детали обтачек, откосок, гульфик, одну деталь пояса.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек, откосок, гульфик и одну деталь пояса.
(Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
2. Стачать вытачки на полотнищах юбки, заутюжить их к центру. Притачать гульфик к правому переднему полотнищу, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Отогнуть гульфик на изнаночную сторону, шов притачивания выметать и приутюжить.
3. Стачать средний шов спинки и передний средний шов от гульфика до метки разреза, разутюжить,



обметать и отстрочить разрез.

4. Заутюжить верхний срез кармана на изнанку, подогнуть срез внутрь на 0.5 см и настрочить на 1 мм от края. Заутюжить припуски кармана внутрь, наложить его по линии совмещения на полотнища юбки и настрочить на 1 мм.

5. Застежка на молнию. Припуск среднего шва левого переднего полотнища заутюжить на изнаночную сторону. Откосок заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу, обметать открытые срезы. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку с левой стороны в край, расположив зубчики вплотную к сгибу и подложив откосок сгибом к середине так, чтобы обметанный край закрывал тесьму застежки - молнии. Разрез сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии притачать к гульфику правой стороны застежки, не прихватив ткань переднего полотнища. Правую переднюю половинку юбки отстрочить вдоль застежки по разметке, прихватив гульфик и отгибая откосок. Строчку закончить не доходя 1.5 – 2 см до среднего шва. Затем, отогнуть откосок на прежнее место и продолжить строчку до шва.

6. Стачать передние обтачки с задней по боковым срезам. Припуски разутюжить. Сложить обтачки с верхним срезом юбки лицевыми сторонами внутрь и стачать. Припуск заутюжить на обтачку. Обтачать верх юбки нижними обтачками, вывернуть их на изнаночную сторону, выметать и приутюжить. Настрочить открытые срезы нижних обтачек в шов притачивания верхних.

7. Заутюжить припуск на подгибку низа юбки на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить. «Липучки» настрочить на обтачки.

8. Стачать вытачки на деталях сумки – кармана. Притачать сумку к каждой детали пояса, складывая их лицом к лицу. Причем, в шве притачивания верхней сумки оставить не стачанным отверстие для втачивания застежки - молнии. Швы притачивания разутюжить. Втачать застежку – молнию между поясом и сумкой. Детали пояса сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по контуру, захватывая детали сумок. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выметать, приутюжить и отстрочить в край, скрепляя между собой детали сумок. Притачать «липучки» к концам пояса.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

