

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующийся трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 1.5 см, остальные швы 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. По окату (между нижними метками) и нижнему срезу рукава проложить строчки со слабо затянутой верхней нитью. Нижний срез собрать на сборку. Приблизительная длина нижнего среза указана на лекале рукава.
2. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать.
3. Стачать правый плечевой срез. Припуск обметать.
4. Подкроить по косой полосу ткани длиной равной длине горловины и шириной 3.5 см. Сложить



вдоль пополам и притачать к срезу горловины. Припуск обметать. Аналогичным способом обработать нижний срез рукава.

5. Стачать левый плечевой срез. Припуск обметать.

6. Втачать рукава, совмещая надсечки. Припуски обметать.

7. Стачать боковые швы и швы рукава. Припуски обметать и заутюжить.

8. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

