

Рекомендации по выбору ткани: плотные костюмные ткани.

Вам необходимо: габардин шириной 150 см; клеевая прокладка; застежка-молния; 1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище - 2 детали
2. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
3. Пояс - 1 деталь
4. Накладной карман - 2 детали
5. Листочка - 2 детали
6. Обтачка - 2 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой пояс, листочки и обтачки.

Описание работы:

1. Укрепить клеевой прокладкой пояс, листочки и обтачки. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
2. Стачать вытачки на передних и задних половинках юбки, заутюжить их к центру. Стачать средний задний шов до шлицы, припуски разутюжить.
3. Обработать прорезные карманы на накладных карманах: к накладным карманам с изнаночной стороны приутюжить полосу прокладки шириной 4 см поверх разметки кармана. Листочки заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Приколоть вдоль размеченной линии входа в карман листочки снизу, срезом к намеченной линии и обтачки сверху срезом к разметке. Притачать на 1 см от линии. Накладной карман прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите обтачки и листочки! припуски швов заутюжить на карман. Листочки отвернуть на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать. С лицевой стороны брюк проложить строчку точно в шов притачивания



листочки. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на листочку точно от концов одной строчки к концам другой. С изнаночной стороны кармана закрепить свободный конец обтачек кармана.

4. Припуск по наружным сторонам карманов заутюжить на изнаночную сторону, наложить на переднее полотнище и настрочить.

5. Заутюжить складку на переднем полотнище, отстрочить ее в край. Стачать правый боковой шов и левый боковой шов от метки застежки вниз. Швы разутюжить. Притачать застежку – молнию.

6. Пояс сложить вдоль посередине и обтачать концы и припуск под

Застежку. Внешнюю половинку пояса притачать к верхнему срезу юбки,

Внутреннюю половинку подвернуть и настрочить в шов притачивания. Выметать петлю.

7. Юбку подшить. Цельновыкроенную обтачку шлицы (левое заднее полотнище) по линии сгиба заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке. Продольную сторону припуска под шлицу (правое заднее полотнище) подшить как можно уже. Левое заднее полотнище отстрочить вверху шлицы наискосок, прихватывая припуск под шлицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

