

Вам необходимо: ворсовая ткань, подкладочная ткань, шелковая лента шириной 4 см.

Рекомендации по выбору ткани: легкие ворсовые ткани или ткани букле.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Карман - 2 детали
3. Полочка, цельнокроенная с капюшоном - 2 детали
4. Пояс - 1 деталь
5. Рукав - 2 детали

Описание работы:

1. Цельнокроенную обтачку верха каждого кармана отвернуть на лицевую сторону и притачать к боковым срезам. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, припуски по остальным срезам кармана также отвернуть на изнаночную сторону. Карман отстрочить вдоль обтачки. Карман наколоть на полочку и настрочить на ширину лапки.

2. Сложить детали капюшона лицевыми сторонами внутрь и стачать средний и верхний швы. Швы разутюжить и отстрочить на ширину лапки. Капюшон вывернуть на изнанку, совместить средний и верхний швы и стачать верхний поперечный шов.

3. На полочках рассечь припуски между плечевыми швами и капюшоном не доходя 1 см до дальних сторон вытачек. Глубины вытачек рассечь по середине примерно на 3 см. Стачать плечевые швы, начиная или заканчивая строчку точно у вытачки. Припуски разутюжить.

4. Втачать капюшон в горловину спинки, начиная и заканчивая строчку точно у вытачки. Заутюжить припуски вниз. Стачать вытачки на полочках и капюшоне. Широкие глубины вытачек подрезать до 1 см и обметать. Отстрочить спинку вдоль шва втачивания капюшона.



5. Стачать боковые швы.

6. Заутюжить припуск на подгибку низа на изнаночную сторону и настроить. Шелковую ленту сложить с халатом лицевыми сторонами внутрь и притачать вдоль срезов бортов и капюшона на 1 см. Ленту отогнуть на изнаночную сторону, огибая срез и с лицевой стороны настроить в шов притачивания, захватывая внутреннюю часть ленты.

7. Стачать швы рукавов. Низ рукава окантовать шелковой лентой также, как борт. Втачать рукава в проймы.

8. Обтачать пояс по длинным и одной короткой сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы. Подвернув открытый срез, проложить строчку по краям пояса на лапку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

