

Рекомендации по выбору ткани: легкие шелковые или хлопчатобумажные ткани.

Вам необходимо: батистовое шитье шириной 150 см, кружевная полоска шириной 1 см, 7 пуговиц.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть переда - 2 детали
4. Центральная часть переда - 2 детали
5. Верхняя часть переда - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать центральные части переда с боковыми. Присборить верхние части переда между метками и притачать их к нижним частям.
2. Стачать рельефные швы на спинке. Стачать плечевые и боковые швы.
3. Цельнокроенные подборта заутюжить на изнаночную сторону по линии сгиба и приметать.
4. Припуски пройм, горловины и низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Кружевную полоску подложить под срезы пройм, горловины и низа и притачать на 0.1 см от края.
5. На правой полочке пробить петли, к левой пришить пуговицы.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

