

Blouse With Pleats At The Neckline - Выкройка #2032

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 3 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Paramontura dello spacco - 1 pezzo
4. Collo alto - 2 pezzi
5. Manica - 2 pezzi
6. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello spacco - 1 pezzo
2. Collo alto - 1 pezzo
3. Polsino - 2 pezzi

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco per rifinire l'apertura del dietro, la lunghezza deve essere il doppio della lunghezza dell'apertura + 4 cm e, la cui larghezza deve essere pari a 5 cm. Stirare il nastro sbieco a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno. Marcare la linea dello spacco sul dietro e tagliare. Stendere il dietro in modo che la linea dello spacchetto sia diritta, appuntare il nastro sbieco dal lato diritto, facendo combaciare bordi, e cucire. Larghezza della cucitura lungo l'apertura 0.5 - 0.7 cm, nella parte inferiore dello spacchetto si riduce a 0,2 cm. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, avvolgendo la cucitura, e impunturare nella cucitura di.
3. Sorfilare il bordo esterno della paramontura dello spacchetto. Appuntare la paramontura al davanti lato diritto contro lato diritto e cucire l'apertura. Cortare i margini di cucitura, , girare la paramontura sul lato rovescio, stirare, .
4. Realizzare e imbastire le pieghe sul davanti.
5. , stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 5 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante.
7. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto e , . . Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, girare il collo alto al diritto, stirare. Cucire il collo alto esterno nello scollo, piegare verso l'interno il bordo aperto del collo alto interno e impunturare nella cucitura.
8. e fare delle arricciature. . Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dallo scalfino fino alla marcatura per l'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Impunturare spacco a 0.1 cm dalla piega. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
9. Piegare il polsino a metà per lungo, diritto contro diritto e cucire le cuciture laterali. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.

10. Stirare il bordo inferiore del capo sul rovescio due volte a 1 cm e impunturare.
11. Fare le asole sui polsini, cucire i bottoni. .

Технический рисунок:

