Жакет С Баской - Выкройка #2034



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 1 крючок с петлей.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по низу рукава - 3 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
6. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
7. Верхняя часть подборта — 2 детали

8. Нижняя часть подборта — 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Верхняя часть рукава – 2 детали
11. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:
1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
3. Подкладка нижней части спинки — 1 деталь
4. Подкладка нижней части полочки — 2 детали
5. Подкладка верхней части полочки – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Детали спинки из подкладочной ткани кроятся по деталям верха, за вычетом ширины обтачки горловины.

Из клеевой прокладки:
1. Верхняя часть подборта — 2 детали
2. Нижняя часть подборта — 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали и припуски нижних срезов изделия и рукавов. Также проложить клеевую кромку вдоль срезов пройм.

2. Стачать плечевые вытачки на центральных верхних частях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить.

3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине.

4. Стачать плечевые и боковые швы верхней части жакета, припуски разутюжить. Стачать боковые швы нижней части жакета, припуски разутюжить.

5. Стачать боковые швы нижней части подкладки, припуски разутюжить. Притачать к подкладке нижние части подбортов, припуски заутюжить на подборт.

6. Сложить нижнюю часть изделия с подкладкой и обтачать борта и нижний срез. Припуски в уголках высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Заложить и закрепить встречные складки.

7. Стачать локтевой шов рукава, припуски разутюжить. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

8. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.

9. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и верхних частей подбортов. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вкруговую борта и горловину. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

10. Стачать детали подкладки верхней части аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом локтевом шве рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки.

11. Подборта с подкладкой вывернуть на изнаночную сторону и стачать с жакетом, располагая нижнюю часть между основной тканью и подкладкой. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Притачать подкладку к низу рукава. Стачать технологическое отверстие.

12. Пришить крючок и петлю к краю борта.

Технический рисунок:

