

## Блузка Со Складками - Выкройка #2040

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия - 1.5 см, остальные швы 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки — 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки - 1 деталь
4. Центральная часть полочки — 1 деталь со сгибом
5. Боковая часть полочки — 2 детали
6. Стойка - 2 детали
7. Рукав - 2 детали

## 8. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь
2. Манжета – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Обметать по отдельности средние срезы кокетки спинки. Заутюжить припуски средних срезов на изнаночную сторону и проложить вдоль края закрепляющую строчку на 0.1 см. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить вниз и обметать.
3. Стачать рельефные швы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. По верхнему срезу центральной части полочки заложить и закрепить складки (глубины направлены к боковому шву). Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 5 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
7. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешней стороне и концам, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Навесную петлю вложить между стойками с правой стороны. Припуски на закругления рассечь, в уголках высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
8. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы. Пришить пуговицу на левой стороне стойки.

Технический рисунок:

