

Джемпер С Молниями - Выкройка #2041

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 2 застежки молнии, декоративные кожаные уголочки - 2 шт.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски - 1 см, припуск подгибки низа - 4 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Задняя часть рукава - 2 детали
4. Передняя часть рукава - 2 детали
5. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
2. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубины заутюжить вверх.
3. Припуски проймы полочки и рукава обметать по отдельности и стачать до метки. Приутюжить разрез под молнию. Подложить молнию под разрез и притачать. Настрочить декоративный уголок на молнию.
4. Притачать задние части рукавов к спинке. Припуски обметать и заутюжить на рукав. Стачать верхний шов рукава. Припуск обметать.
5. Стачать одним швом нижние срезы рукава и боковые срезы. Припуски приутюжить и обметать.
6. Стачать средний срез большой обтачки горловины, припуск обметать и разутюжить. Обметать внешний срез большой обтачки. Наложить обтачку на горловину лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину спинки и горловину полочки до молнии. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Подшить края обтачки к тесьме застежки молнии. Проложить отделочно-закрепляющую строчку по горловине. Аналогично обработать горловину центральной части полочки.
7. Сложить манжету в кольцо и стачать. Сложить манжету вдоль пополам. Притачать манжету к нижнему срезу рукава. Припуски обметать и заутюжить на рукав.
8. Припуск подгибки низа обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

