

Халат - Выкройка #2043

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: велсофт, мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: молния, трикотажная клеевая прокладка.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки — 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали



4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Рукав — 2 детали
6. Воротник - 2 детали
7. Подборт - 2 детали
8. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
9. Карман - 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт - 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
3. Воротник - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить на центральную часть.
3. Сложить карманы попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить вход в карман. Наложить карман на бочок полочки и скрепить по боковому и рельефному срезам.
4. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить на центральную часть.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу. Припуски высечь, воротник вывернуть и приутюжить. Втачать воротник в горловину.
7. Стачать плечевые срезы подборта и обтачки. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта, вкладывая молнию, одновременно обтачивая горловину. Припуски в углах подрезать, по горловине рассечь. Отвернуть подборта на изнаночную сторону. Прикрепить обтачку к плечевым швам. Проложить строчку вдоль борта на 0.5 см от края зубчиков молнии.
8. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать.
9. Нижний срез халата и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

