Платье Свободного Силуэта - Выкройка #2045

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань, молния, клеевая прокладка, две отделочные молнии.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск на подгибку низа платья и рукава – 3 см, припуск по среднему и нижнему срезам отлетного полотнища – 3 см, все остальные швы 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Отлетное полотнище – 1 деталь
5. Боковая часть полочки – 1 деталь
6. Рукав — 2 детали

7. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из подкладочной ткани:
1. Мешковина – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию.

3. Стачать вытачки на полочке. Заутюжить глубину верхней вытачки к горловине, а боковой - вверх. Наложить застегнутую декоративную молнию на верхнюю вытачку, бегунок располагается у вершины вытачки. Настрочить молнию на платье с лицевой стороны.

4. Притачать молнию к нижней и боковой части. Притачать подкладку к нижней части молнии. Наложить бочок на мешковину и проложить отделочную строчку вдоль зубчиков молнии, закрепляя подкладку. Застегнуть застежку молнию, стачать и обметать средние срезы мешковин. Боковые срезы мешковин скрепить между собой. Скрепить бочок и мешковину по верхнему срезу.

5. Обметать средний и нижний срезы отлетного полотнища. Припуски подогнуть внутрь и настрочить. Наложить отлетное полотнище на нижнюю часть полочки и скрепить по боковому и верхнему срезу.

6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски обметать и заутюжить вверх.

7. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Втачать рукава в открытые проймы. Припуски обметать.

9. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам, среднему срезу спинки.

11. Нижний срез платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

