Асимметричный Жакет - Выкройка #2047



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: отделочная ткань; клеевая прокладка; подкладочная ткань; тонкие подплечники; 1 кнопка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по низу изделия 3 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Отлетная часть полочки – 2 детали
6. Подборт — 2 детали

7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Рукав – 2 детали

Из отделочной ткани:
1. Манжета – 2 детали
2. Отлетная часть полочки – 2 детали

Детали кроя из подкладочной ткани кроятся по деталям верха, за вычетом ширины обтачки горловины спинки.

Из подкладочной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Подкладка центральной части полочки – 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Манжета – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ: центральная часть полочки, подборт, обтачка горловины спинки.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Вдоль выреза горловины спинки проложить дополнительную клеевую кромку.

2. Сложить детали отлетной части полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний и нижний срезы. Припуски в уголке подрезать и вывернуть на лицевую сторону. Приутюжить деталь. Наложить отлетную деталь на центральную часть полочки и скрепить по рельефному и плечевому срезам.

3. Стачать рельефный срез на полочке. Припуски заутюжить к боковому срезу.

4. Стачать и разутюжить рельефные срезы на спинке. Стачать средний шов спинки. Припуск разутюжить.

5. Стачать плечевые срезы жакета. Припуски разутюжить. Стачать боковые швы жакета. Припуски разутюжить.

6. Стачать шов рукава. Разутюжить припуски. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль посередине и притачать к низу рукава.

7. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.

8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом локтевом шве рукава. Притачать подкладку к обтачке и подборту.

9. Жакет и подкладку сложить лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками, совмещая внешние срезы. Обтачать подкладкой по борту, горловине. Притачать подкладку к низу жакета. Притачать подкладку по низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие. Зашить технологическое отверстие.

10. Закрепить отлетную часть потайными стежками с изнаночной стороны.

11. Поставить кнопку на полочке.

Технический рисунок:

