

## Трикотажные Шорты - Выкройка #2048

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** декоративный шнурок, клеевая прокладка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия — 1.5 см, остальные швы 1.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

1. Передняя половинка – 2 детали
2. Задняя половинка — 2 детали



3. Передняя кокетка — 2 детали
4. Задняя кокетка — 2 детали

### **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой небольшой участок под петли.
2. Стачать и обметать боковые и шаговые срезы, припуски обметать и заутюжить на заднюю половинку.
3. Стачать одним швом средние срезы передней с задней половинок, припуски приутюжить и обметать.
4. Обметать петли на внешней кокетке переда. Стачать боковые срезы внешних и внутренних кокеток, припуски разутюжить. Обтачать верхний срез кокеток. Притачать кокетки к основному изделию, припуски обметать и заутюжить вниз.
5. Обметать нижний срез изделия. Припуск заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
6. Продеть декоративный шнурок через петли.

### **Технический рисунок:**

