Jacket With Buttons - Выкройка #2057

Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics suitable for outdoor jackets.



You will also need: lining; fusible interfacing; decorative cord; 2 cord stops; 2 eyelets; 2 grommets; 6 buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Rückenteil — 1 Stück am Falz
2. Vorderteil – 2 Stück
3. Stehkragen – 2 Stück
4. Ärmel – 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
6. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
7. Untere leiste – 1 Stück

8. Манжета – 2 шт.
9. Клапан – 4 шт.

Подкладка:
1. Задняя часть – 1 шт. по сгибу
2. Передняя часть – 2 шт.
3. Рукав – 2 шт.
4. Большой карман – 2 шт.
5. Маленький карман – 2 шт.

Флизелин:
1. Передняя средняя часть – 2 шт.
2. Задняя часть горловины – 1 шт.
3. Воротник-стойка - 1 шт.
4. Клапан – 2 шт.
5. Передняя планка – 2 шт.
6. Манжета – 2 шт.

л5354.

Инструкции:

1. Нанесите флизелин.

2. Клапаны сложить лицевыми сторонами внутрь и л3910. Припуски на швы обрезать, л5353 и отутюжить. л5352 на 0.2 – 0.5 см от края. л3978(л5351). Пришейте большой карман по верхней отмеченной линии кармана к передней части. л3912. Остановитесь рядом с короткими линиями разметки кармана, чтобы прострочить карман. Разрежьте отверстие кармана. Разрежьте на 1–1,5 см от конца отверстия кармана по диагонали к концу шва. л3913. Пришейте рядом с углами двойные строчки, чтобы закрепить концы карманов. Сшейте края карманов вместе.

3. Сшейте плечевые и боковые швы. Разгладьте шов.

4. Сшейте шов рукава. Разгладьте шов. Вставьте рукава в проймы в соответствии с метками. Разгладьте шов.

5. л5349. л5350 и пришейте к нижнему краю. Сложите планку для пуговиц на левую сторону и отутюжьте.

6. Сшейте плечевые швы передних средних частей и планок. Разгладьте шов.

7. Сшейте швы подкладки.

8. Подкладка к передним средним частям и к планке. л3448. На правой стороне

Fixierstich annähen, und so einen Tunnel machen. л5347. л5346. л5345, in zukunft als ein teil behandeln.

9. л5344 und nähen Unterkante. л5343. Ecken wegschneiden, auf rechts wenden und bügeln. Die Außenkante der Knopfleiste an die Vorderseite nähen, bügeln sie die nahtzugabe an knopfleiste. Falten Sie die Nahtzugabe der Innenseite unter nach innen an 1 cm und absteppen in Naht. л5342 an 0.2 - 0.5 cm vom Rand.

10. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken und entlang der Oberkante nähen. In Kurven einclipsen, auf rechts wenden und bügeln. Äußeren Stehkragen in den Halsausschnitt nähen, bügeln sie die nahtzugabe an stehkragen. Falten Sie die Nahtzugabe der Innenseite unter nach innen an 1 cm und absteppen in Naht.

11. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren und bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, л5341. Falten Sie die Nahtzugabe der Innenseite unter nach innen an 1 cm und absteppen in Naht.

12. Fädeln Sie die Kordel ein, л4645 und л3971.

13. Knopflöcher machen, knöpfe annähen. л4382, л5340.

Технический рисунок:

