Платье - Выкройка #2058

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия — 2.0 см, остальные швы – 1.0 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки — 2 детали
3. Боковая часть полочки — 2 детали
4. Центральная часть полочки — 2 детали
5. Воротник — 2 детали
6. Подборт — 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Воротник — 1 деталь
2. Подборт — 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.

4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.

7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настрочить: на участке застёжки - на подборт, на участке отворотов - на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить.

8. Втачать нижний воротник в горловину платья, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника рассечь, разутюжить и скрепить близко к швам.

9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

