

## Трикотажная Блуза С Глубоким Вырезом - Выкройка #2059

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: застежка - пряжка; трикотажная косая бейка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия - 2.0 см, вырез горловины полочки и нижний срез кокетки - 0 см, остальные швы - 1.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Полочка - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 2 детали
3. Кокетка полочки - 2 детали
4. Стойка - 2 детали

## Инструкции:

1. Стачать нагрудные вытачки (если предусмотрено размером). Заутюжить глубины вверх.
2. Стачать средний шов спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Окантовать косой бейкой вырез горловины полочки. Обметать верхние срезы полочки. Окантовать нижние срезы кокеток полочки. Наложить кокетки на верхний срез полочки и настрочить в шов окантовки.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу, вкладывая застежку-пряжку. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешнюю сторону стойки в горловину, припуск заутюжить на стойку. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь на 1 см и настрочить в шов притачивания.
6. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:

