2061 - Выкройка #2061



Recommandations sur le tissu: tricot naturel/mixte de petite/moyenne extensibilité.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair invisible, tricoté entoilage thermocollant; Décoratif nœud.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche – 2.0 cm, – 2 cm, autres coutures - 1.0 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tissu principal:
1. Devant – 1 pièce au pli

2. Dos – 2 pièces
3. Devant inférieur – 2 pièces
4. Dos inférieur – 2 pièces
5. Parementure de l'encolure devant – 1 pièce
6. Parementure d'encolure dos – 2 pièces

Инструкции:

1. Appliquer un entoilage thermocollant sur les parements.

2. Coudre les pinces devant. Repassez la partie intérieure vers le haut.

3. Coudre les dos supérieurs aux dos inférieurs, surjeter les marges de couture et repasser en haut. Surjeter les bords centraux du dos séparément, coudre le bord central du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.

4. , pliez les surplus de couture à l'intérieur et surpiquer à 1.5 cm du bord. et faufiler ensemble le long du bord supérieur. , surjeter et repasser vers le haut.

5. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

6. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler la parementure au vêtement endroit contre endroit. Coudre bord de l'encolure. Faire de petites coupes dans les marges de couture sur les courbes. Repliez la parementure sur l'envers, redresser, repasser. Fixer la parementure au vêtement principal le long des coutures d’épaule. Coudre à la main la parementure au ruban de la fermeture éclair.

7. Coudre la couture de la manche, surjeter et repasser vers l'arrière. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser.

8. Surjeter l'ourlet du vêtement et le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

9. Coudre Décoratif nœud.

Технический рисунок:

