Блузка С Вертикальными Складками - Выкройка #2062

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; косая бейка (примерная длина указана на лекале рукава).

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 0 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки — 2 детали
5. Обтачка горловины полочки — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.

3. Заложить и застрочить на полочке складки, заутюжить глубины на левую сторону.

4. Притачать обтачку горловины спинки к спинке, заутюжить припуски на обтачку. Притачать обтачку горловины полочки к полочке, заутюжить припуски на обтачку.

5. Стачать боковые и плечевые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отогнуть обтачку на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней обтачки.

7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

8. По низу изделия и низу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Окантовать низ изделия и рукава косой бейкой.

Технический рисунок:

