

Платье Рубашка - Выкройка #2065

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия - 3 см; верхний, средний и нижний припуски отлетной детали и нижний срез манжеты - 1.5 см; остальные припуски - 1.0 см

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 2 детали
4. Отлетная часть полочки - 1 деталь
5. Воротник - 2 детали
6. Рукав - 2 детали

7. Манжета - 2 детали
8. Пояс - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхний воротник и цельнокроенную планку.
2. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуски обметать и заутюжить вверх.
3. Заутюжить припуск планки на изнаночную сторону. Отогнуть цельнокроенную планку полочки на лицевую сторону и обтачать нижний угол. Припуск в уголке подрезать. Обтачать верхний угол до метки, припуск у метки рассечь. Отвернуть планку на изнаночную сторону. Припуск планки настроить по намеченной линии с лицевой стороны.
4. Обметать верхний, средний и нижний срезы отлетной детали. Припуски подогнуть внутрь и настроить. Наложить отлетную деталь на правую полочку и скрепить по срезу проймы и боковому срезу. Далее обрабатывать как одну деталь.
5. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Пояс вывернуть и приутюжить. Обметать короткий срез пояса. Притачать пояс к отлетной детали.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы, вкладывая пояс в левый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
8. Внешний воротник втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутреннего воротника и настроить в шов втачивания.
9. Притачать манжету к низу рукава. Припуск обметать и заутюжить вверх. Стачать срез рукава, припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Припуски обметать и заутюжить к рукаву.
10. Припуск низа и рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настроить.
11. Обметать петли на полочке. Пришить пуговицы согласно петлям.

Технический рисунок:

