

Блузка Со Складкой - Выкройка #2067

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон (шифон, шелк).

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Пата рукава - 2 детали
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски среднего шва разутюжить. Втачать застежку молнию.
3. На полочке заложить и заутюжить встречную складку. Скрепить припуски по срезу горловины.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отогнуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме застежки молнии.
6. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
7. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Низ изделия и рукава подогнуть внутрь два раза по 1 см и настрочить.
9. Пришить пуговицы насквозь по центру полочки, закрепляя складки.
10. Обметать петли на патах. Пришить пуговицы на рукава.

Технический рисунок:

