

Жакет С Пряжкой - Выкройка #2068

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 1 пряжка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа рукава – 3.0 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Нижняя центральная часть спинки – 1 деталь
3. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
5. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали

6. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
7. Нижняя боковая часть полочки правая – 1 деталь
8. Нижняя центральная часть полочки правая – 1 деталь
9. Нижняя часть полочки левая – 1 деталь
10. Нижний воротник - 1 деталь
11. Верхний воротник – 1 деталь
12. Подборт – 2 детали
13. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
14. Верхняя часть рукава – 2 детали
15. Нижняя часть рукава – 2 детали
16. Хлястик – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Нижняя центральная часть спинки – 1 деталь
3. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
5. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
6. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
7. Нижняя боковая часть полочки правая – 1 деталь
8. Нижняя центральная часть полочки правая – 1 деталь
9. Нижняя часть полочки левая – 1 деталь
10. Верхняя часть рукава – 2 детали
11. Нижняя часть рукава – 2 детали

ВНИМАНИЕ! Детали полочки и спинки из подкладки кроются по лекалам верха за вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Из клеевой прокладки:

1. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Верхний воротник - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Сложить деталь хлястика вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Припуски в уголках высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить.

3. Стачать средний шов верхней части спинки, припуски разутюжить. Стачать и разутюжить рельефные швы верхней части спинки. Стачать и разутюжить рельефные швы верхней части полочки.
4. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы верхней части, вкладывая хлястик в левый боковой шов.
5. Стачать и разутюжить рельефные швы нижней части спинки. Стачать и разутюжить рельефный шов нижней правой части полочки. Стачать и разутюжить боковые срезы нижней части.
6. Аналогично обработать детали подкладки нижней части. Сложить основную деталь с подкладкой и обтачать нижний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Заложить и закрепить встречную складку на нижней левой части полочки. Притачать нижнюю часть изделия к верхней (припуски бортов выступают на 1 см).
7. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.
9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, вкладывая хлястик. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки - на подборт, на участке отворотов - на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить.
10. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
11. Стачать локтевой шов рукава, припуски разутюжить. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.
12. На деталях кроя верхней части из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.
13. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Подборта с подкладкой вывернуть на изнаночную сторону и стачать с жакетом, располагая нижнюю часть между основной тканью и подкладкой. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Притачать подкладку к низу рукава. Стачать отверстие в рукаве.
14. Продеть хлястик в пряжку и закрепить.

Технический рисунок:

