

Платье С Асимметричной Застежкой - Выкройка #2072

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия - 2 см; припуск на подгибку низа рукава - 1.2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Правая Центральная часть полочки - 1 деталь
3. Левая Центральная часть полочки - 1 деталь
4. Правая Боковая часть полочки - 1 деталь
5. Левая Боковая часть полочки - 1 деталь
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь
7. Планка - 1 деталь

8. Рукав - 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Правая Обтачка горловины полочки - 1 деталь
11. Левый подборт - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Планка - 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки правая - 1 деталь
4. Левый подборт - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к середине.
3. Стачать рельефные срезы левой и правой части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Притачать к обтачке горловины спинки обтачку горловины полочки правую и подборт, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборт и обтачки с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и край левого борта. Припуски на закруглении рассечь, в уголке высечь.
6. Деталь планки сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать верхний угол. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю сторону к правой полочке, припуск внутренней стороны подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
7. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему срезу.
8. На нижней части полочки заложить встречную складку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуск заутюжить вниз и обметать.
9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Припуск нижнего среза рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
11. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. На планке обметать петли. На левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

