

2080 - Выкройка #2080

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili Tessuti jeans naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 cerniera; 1 bottone; .

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo 2.5 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:

1. Metà dietro - 2 pezzi
2. Metà davanti - 2 pezzi
3. Dietro carré - 2 pezzi
4. Dietro paramontura - 2 pezzi
5. Davanti paramontura destro - 2 pezzi
6. Davanti paramontura sinistra - 2 pezzi
7. Paramontura della zip - 1 pezzo

8. Tasca posteriore - 2 pezzi
9. - 2 pezzi
10. Passante Della Cintura - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Dietro paramontura - 1 pezzo
2. Davanti paramontura destro - 1 pezzo
3. Davanti paramontura sinistra - 1 pezzo
4. Paramontura della zip - 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. . Stirare Aperto cuciture laterali delle paramonture.
3. , stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
4. Piegare verso il lato rovescio il margine di cucitura superiore della tasca posteriore e stirare, piegare verso l'interno e impunturare. Soprefilare i bordi della tasca, stirare i margini di cucitura sul rovescio. e impunturare.
5. , sorfilare e stirare.
6. lato diritto contro lato diritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura. , stirare sul rovescio. e impunturare secondo le marcatura.
7. . Sorfilare il bordo centrale anteriore e il bordo della paramontura della cerniera.
8. . . e cucire. . Fare una cucitura decorativa lungo la linea segnata sulla metà destra dei pantaloni. . . Cucire la paramontura della cerniera alla cucitura del nastro della cerniera sulla metà sinistra. Fare una cucitura di fissaggio alla fine della chiusura dal lato diritto dei pantaloni. .
9. Cucire, stirare e sorfilare cuciture laterali. Cucire, stirare e .
10. e cucire il bordo superiore. e stirare. . .
11. Piegare la passante a metà nel senso della lunghezza lato diritto contro lato diritto e cucire a 0,5-0,7 cm . Poi rivoltare, raddrizzare la cucitura, posizionandolo sulla piega, e stirare. Tagliare le passanti per cintura, marcare la posizione delle passanti. .
12. , facendo combaciare cuciture laterali. . Tagliare via i margini di cucitura negli angoli, rivoltare e stirare. . .

13. Margine di cucitura per l'orlo sorfilare, stirare sul rovescio e impunturare. , e cucire i bottoni su quella di sinistra.

Технический рисунок:

