

Платье С Фигурной Застежкой - Выкройка #2086

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 9 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Стойка - 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Стойка - 1 деталь
2. Подборт - 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На спинке стачать плечевые вытачки, заутюжить глубины к середине. Стачать рельефные швы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать рельефные швы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и внешнему срезу. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать стойку в горловину.
6. Стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
7. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта, срез горловины (стойка располагается между обтачкой и основным изделием) и нижний угол борта. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть детали на лицевую сторону.
8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

