Платье С Накладными Карманами - Выкройка #2088

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 2 пуговицы; 1 разъемная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 3 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Карман - 2 детали

8. Клапан - 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Клапан - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать рельефные швы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

3. Стачать рельефные швы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.

4. Сложить деталь клапана пополам, лицевой стороной внутрь и обтачать по боковым сторонам. Припуски высечь, клапан вывернуть и приутюжить. Обметать открытый срез.

5. Заложить и закрепить встречную складку. Обметать деталь кармана по контуру. Верхний срез подогнуть внутрь и настрочить. Заутюжить припуски кармана на изнаночную сторону. Наложить карман на полочку и настрочить. Притачать клапан к полочке над карманом, отвернуть вниз и настрочить.

6. Полочки сложить лицом к лицу и уровнять срезы, промеряя длину бортов. Притачать к краю борта застёжку молнию.

7. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.

9. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта, срез горловины и нижний угол борта. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть детали на лицевую сторону.

10. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

11. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. На клапанах обметать петли, на карманах пришить пуговицы.

Технический рисунок:

