

Джинсовый Жакет - Выкройка #2089

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон, деним.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2.5 см. Припуск по коротким сторонам кулиски – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали

6. Кокетка полочки – 2 детали
7. Нижний воротник - 1 деталь
8. Верхний воротник - 1 деталь
9. Подборт – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
11. Рукав – 2 детали
12. Кулиска – 1 деталь
13. Клапан – 4 детали
14. Рамка кармана – 2 детали
15. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина малая – 2 детали
2. Мешковина большая – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Верхний воротник - 1 деталь
4. Клапан – 2 детали
5. Рамка кармана – 2 детали
6. Пояс – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Стачать средний шов спинки, припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуски обметать и заутюжить на кокетку. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва. Стачать рельефные швы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
3. Притачать кокетку к полочке. Припуски обметать и заутюжить на кокетку. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва. Стачать рельефные швы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
4. Сложить детали клапанов попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижней стороне. Припуски высечь, на закруглениях подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Наметить место расположение карманов параллельными линиями. Сложить рамку кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательные линии на рамке и клапане кармана для притачивания параллельно сгибу. Притачать большую мешковину к клапану. Притачать рамку и клапан к полочке. Разрезать полочку по намеченной на лекале линии. На расстоянии 1-1,5 см от

конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие рамку и клапан вывернуть на изнаночную сторону, края выправить. Закрепить уголки кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать малую мешковину кармана в шов притачивания рамки. Стачать срезы мешковин, припуски обметать.

5. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

6. Короткие припуски кулиски подогнуть внутрь два раза по 1 см и настроить. Продольные припуски заутюжить внутрь и настроить кулиску на жакет по намеченным линиям.

7. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы на закруглениях подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.

9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника.

10. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

11. Стачать шов рукава, припуск заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы по надсечкам, приспособивая окат в верхней части.

12. Низ рукава и жакета обметать, подогнуть внутрь и настроить. Проложить отделочную строчку по борту и воротнику на 0.5 см от края.

13. Обметать петли и пришить пуговицы.

14. Сложить деталь пояса вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по контуру, оставляя технологическое отверстие. Припуски в уголках высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Зашить технологическое отверстие. Продеть пояс в кулиску.

Технический рисунок:

