

Полупальто - Выкройка #2090

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 4 пуговицы; подплечники; подокатники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Кокетка спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Подкладка супатной застежки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка спинки – 2 детали
2. Подкладка полочки – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Мешковина кармана – 2 детали
6. Подкладка супатной застежки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить на кокетку.
3. Сложить мешковину кармана с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать вход в карман. Отвернуть мешковину на изнаночную сторону, приутюжить.
4. Наложить полочку на бочок полочки и стачать рельефные срезы одновременно со срезами мешковин.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски разутюжить. Стачать средний шов воротника, припуски разутюжить. Втачать цельнокроеный воротник в горловину, рассекая припуск в уголке. Припуски рассечь и разутюжить.
6. Наметить тремя линиями прорезь застежки на лицевой стороне правого подборта: первая линия параллельна линии борта и проходит на расстоянии 1.5 см от края борта в готовом виде; второй и третьей линией ограничить длину застежки. Положить продублированную подкладку на лицевую сторону подборта лицевой стороной вниз в направлении от края борта, совмещая край среза подкладки и намеченную линию. Проложить строчку на расстоянии 0,5 см от намеченной линии вдоль разреза застежки до линий, ограничивающих длину застежки. Приложить вторую подкладку застежки встык к строчке притачивания первой подкладки и проложить строчку на расстоянии 0,5 см. Проверить правильность притачивания подкладок с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать отверстие. На расстоянии 1,5 см от конца прорези застежки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие подкладки вывернуть на изнаночную сторону, образуя из продублированной подкладки рамку, равную

ширине между строчками. Проложить закрепляющую строчку в шов притачивания подкладки. Вторую подкладку заутюжить в сторону внутреннего среза подборта и проложить закрепляющую строчку на расстоянии 0,1 см от шва притачивания подкладки. Наметить и обметать петли. Петли пробиваются на подворте вместе с дублированной подкладкой. Выправить и закрепить концы застежки с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы подкладок. Поставить закрепки между каждой парой петель, длина закрепки равна ширине рамки. Приутюжить подворот.

7. Стачать плечевые швы подвортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Стачать средний шов воротника, припуски разутюжить. Втачать цельнокроеный воротник в горловину, рассекая припуск в уголке. Припуски рассечь и разутюжить.

8. Сложить подворта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта, срез воротника и нижний угол борта. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть детали на лицевую сторону. Проложить вдоль борта и воротника отделочную строчку на 0.5 – 0.7 см.

9. Стачать локтевой шов рукава, припуски разутюжить. Заутюжить низ рукава. Стачать передний шов рукава, припуски разутюжить. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Притачать подплечники и подокатники.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя в правом переднем шве рукава отверстие. Заутюжить припуски подкладки.

11. Притачать подкладку к подвортам и обтачке, припуски приутюжить. Вывернуть изделие на лицевую сторону, швы выправить.

12. Наметить и заутюжить на изнаночную сторону припуск нижнего среза. Обтачать нижний срез подкладкой. Вывернуть изделие на лицевую сторону через отверстие в рукаве. Обтачать подкладкой нижний срез рукава. Стачать технологическое отверстие.

13. Пришить пуговицы на левой полочке.

Технический рисунок:

