

Жилет На Пуговицах - Выкройка #2091

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкая костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 6 пуговиц;

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Нижний воротник - 1 деталь
6. Верхний воротник – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали

8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Рамка кармана – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Большая мешковина – 2 детали
2. Малая мешковина - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Верхний воротник - 1 деталь
4. Рамка кармана – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. На спинке стачать вытачки. Заутюжить глубины к середине. Стачать рельефные швы на спинке. Припуски обметать и заутюжить к середине. Стачать средний шов спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать рельефные швы на полочке. Припуски обметать и заутюжить к середине.
4. Наметить место расположение карманов параллельными линиями. Сложить рамку кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательные линии на рамке кармана для притачивания параллельно сгибу. Притачать большую мешковину к верхней линии. Притачать рамку к нижней линии. Разрезать полочку по середине между строчками. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие рамку вывернуть на изнаночную сторону, края выправить. Закрепить уголки кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать малую мешковину кармана в шов притачивания рамки. Стачать срезы мешковин, припуски обметать.
5. Стачать плечевые и боковые срезы жилета. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и

обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настрочить: на участке застёжки - на подборт, на участке отворотов - на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить.

9. Втачать нижний воротник в горловину жилета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

10. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

11. Обметать нижний срез. Обтачать нижний угол подбортом. Припуск подгибки низа подогнуть внутрь и настрочить.

12. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

