

## Трикотажная Блузка С Рукавом-Крылышком - Выкройка #2097

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующийся трикотаж большой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: трикотажная косая бейка (приблизительная длина указана на лекале полочки).

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия - 2.0 см, Припуск по горловине спинки и кокетки - 0 см, припуск по низу рукава - 0 см, остальные швы - 1.0 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.



Из основной ткани:

1. Полочка - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Кокетка - 2 детали
4. Обтачка горловины полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали

### **Инструкции:**

1. Стачать плечевые срезы спинки и кокеток. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Окантовать горловину спинки и кокетки косой бейкой.
3. Сложить обтачки горловины лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть внутреннюю обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Обметать внешний срез внутренней кокетки.
4. По верхнему срезу полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю обтачку горловины к полочке. Припуск заутюжить на обтачку.
5. Притачать кокетку к верхнему срезу полочки, вставляя кокетку между обтачками. Припуск обметать и заутюжить на кокетку.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Обметать нижний срез рукава тонким ролевым швом (так же можно обработать нижний срез косой бейкой). Стачать шов рукава. Втачать рукав в пройму, припуск обметать.
8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

### **Технический рисунок:**

