Блуза С Вертикальными Складками - Выкройка #2099

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; декоративная тесьма (примерная длина указана на лекале спинки).

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; Припуск на подгибку низа рукава – 1.2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Заложить и застрочить на полочке складки, заутюжить глубины от центра.

3. Стачать боковые и плечевые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Закрепить обтачку на плечевых швах.

5. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. Настрочить декоративную тесьму по низу рукава. По окату между метками проложить строчку со слабо натянутой верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в пройму, припуски приутюжить и обметать.

6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

7. Обметать нижний срез блузки. Припуск подогнуть внутрь и настрочить.

Технический рисунок:



