

## Blouse With Pleats - Выкройка #2100

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:** клеевая прокладка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия и низу рукава – 1.2 см; остальные швы 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



### **РАСКРОЙ:**

#### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Полочка - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

**Инструкции:**

1. Продублировать kleевой прокладкой детали обтачек.
2. Заложить и застрочить на 5-6 см встречную складку на полочке. Заложить и закрепить складки на плечевых срезах (глубины направлены к горловине).
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Настроить обтачку на изделие на 1 см от внешнего среза обтачки.
5. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

**Технический рисунок:**

