

Топ С Отлетной Деталью - Выкройка #2102

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски – 1 см. Припуск по низу изделия, припуск по среднему срезу отлетной полочки – 1.2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

- 1. Спинка 1 деталь со сгибом
- 2. Полочка 1 деталь со сгибом



3. Отлетная часть полочки - 1 деталь

Инструкции:

- 1. Стачать нагрудные вытачки на полочке и отлетной части полочки, заутюжить глубины вверх.
- 2. Обметать средний и нижний срез отлетной части полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить отлетную часть полочки изнаночной стороной на лицевую сторону полочки и скрепить по правому плечевому, боковому срезу, срезу проймы.
- 3. Стачать правый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
- 4. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
- 5. Заложить и закрепить складки на левом плечевом срезе отлетной части полочки. Глубины направлены наружу, ребра к горловине. Скрепить левые плечевые срезы полочки и отлетной части полочки.
- 6. Стачать левый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
- 7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
- 8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
- 9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:





