

Блузка С Коротким Рукавом - Выкройка #2109

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и рукава - 2 см; остальные швы - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 2 детали
4. Кокетка полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Планка - 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка — 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином планки.
2. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку полочки к полочке. Припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
4. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать средний срез планок. Припуски разутюжить. Сложить планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и горловину. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
6. Притачать планки к полочке и спинке. Припуски горловины рассечь, обметать и заутюжить на основную деталь
7. Стачать шов рукава, припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Низ изделия и рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
9. Обметать петли и пришить пуговицы на планках.

Технический рисунок:

