

Удлиненная Джинсовая Куртка - Выкройка #2110

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные плащевые х/б ткани из натуральных или смесовых волокон. Деним.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; декоративный шнурок; 2 блочка; 12 кнопок.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск верхнего среза накладного кармана – 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Планка полочки – 2 детали
6. Капюшон – 2 детали

7. Центральная часть капюшона – 1 деталь
8. Обтачка капюшона – 1 деталь
9. Накладной карман – 2 детали
10. Клапан – 2 детали
11. Манжета – 2 детали
12. Кулиска – 1 деталь
13. Обтачка низа – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка полочки – 2 детали
2. Обтачка капюшона – 1 деталь
3. Клапан – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Обтачка низа – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать и приутюжить вытачки на накладном кармане. Продублировать припуск верхнего среза кармана, заутюжить на 1 см, затем еще на 2 см и настроить. Заутюжить закругленный припуск на изнаночную сторону. Настроить карман на полочку по разметке.
3. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать и настроить 0.5 – 0.7 см от шва.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать средний шов обтачек низа, припуски разутюжить. Заутюжить верхний припуск обтачки на изнаночную сторону. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Настроить обтачку на изделие.
6. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, заутюжить припуски на планку. Срез внутренней планки подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания. Проложить отделочные строчки на 0,1 – 0,2 см от края планки и от шва притачивания.
7. Сложить клапан вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны. Припуски в уголках высечь, вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 – 0.7 см от края. Обметать верхний срез. Притачать клапан к полочке, отогнуть вниз и настроить.
8. Обметать припуски коротких сторон кулиски, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Заутюжить припуски длинных сторон кулиски на изнаночную сторону. Наложить кулиску по разметке на лицевую

сторону изделия и настрочить.

9. Притачать боковые части капюшона к центральной части, заутюжить припуски на центральную часть, обметать. Проложить отделочную строчку на 0,5 - 0,7 см от шва.

10. Заутюжить внутренний припуск обтачки капюшона на изнаночную сторону. Сложить обтачку с капюшоном лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь.

11. Втачать капюшон в горловину изделия, располагая срез горловины между капюшоном и обтачкой. Припуски приутюжить, обметать. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, настрочить на капюшон.

12. Обметать по отдельности срезы верхнего шва рукава. Стачать верхний шов от оката до метки. Припуски заутюжить на верхнюю часть рукава, обметать и настрочить на 0,5 – 0,7 см от шва. Стачать нижний шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

13. Манжету сложить вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. Манжету вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.

14. Пробить кнопки на планке полочки, манжетах, клапанах. Продеть шнур в кулиску, закрепить блочки.

Технический рисунок:

