# Платье Со Складками - Выкройка #2115

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния, клеевая прокладка
ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски – 1.0 см, припуск подгибки низа изделия и рукава – 2 см.



**О припусках на швы::**
*- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.*
*- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.*

**О требуемой длине ткани:**
*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## РАСКРОЙ:

**Обратите внимание при раскрое:**
*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*
*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Бочок спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь
5. Бочок полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали

8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
9. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать внутренние срезы складок полочки. Припуски обметать и приутюжить. Рассечь припуск в уголке и заложить складку, глубина направлена к центру. Притачать бочок полочки к верхнему срезу нижней части. Обметать срез, одновременно обметывая верх складки. Стачать рельефный срез полочки от проймы до складки. Припуск обметать и заутюжить к центру.

3. Аналогично обработать спинку. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

4. Стачать боковые и плечевые швы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

5. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на лицевую сторону платья и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Закрепить обтачку на плечевых швах и тесьме застежки молнии.

6. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

7. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:

