

Блузка С Накидкой - Выкройка #2117

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Шелк, шифон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 1 потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск подгибки низа - 1.5 см, все остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Накидка спинки - 2 детали
3. Полочка - 1 деталь со сгибом
4. Накидка полочки - 1 деталь со сгибом
5. Обтачка накидки полочки — 1 деталь со сгибом
6. Обтачка накидки спинки — 2 детали

Инструкции:

1. Стачать вытачки на полочке. Заутюжить глубины вверх.
2. Стачать плечевые срезы основных деталей. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
4. Стачать боковые срезы основных деталей. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать плечевые срезы накидки. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Стачать боковые срезы обтачек накидки. Припуски разутюжить. Сложить обтачки и накидку лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски на закруглениях рассечь. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, подвернуть припуск и настрочить.
6. Скрепить накидку и основное изделие по срезам горловины и среднему срезу спинки. Далее обрабатывать как одну деталь.
7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Обметать по отдельности средние срезы спинки, припуск разутюжить. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Втачать застежку молнию.
9. Припуск подгибки низа обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

