Блузка С Открытыми Плечами - Выкройка #2119

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния, клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа блузки и рукава – 2.0 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали

2. Правая часть полочки – 1 деталь
3. Левая часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 1 деталь
5. Задняя часть воротника – 2 детали
6. Правая часть воротника – 2 детали
7. Левая часть воротника – 2 детали
8. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Задняя часть воротника – 1 деталь
2. Правая часть воротника – 1 деталь
3. Левая часть воротника – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву.

3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от горловины до первой метки и от второй метки до низа. Припуски среднего шва разутюжить. Втачать застежку молнию.

4. Стачать плечевые срезы деталей воротника, припуски разутюжить. Сложить верхний и нижний воротник лицевыми сторонами внутрь и обтачать отлет. Припуски рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

5. Заложить и закрепить складки на правой части полочки (глубины направлены вниз). Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Втачать нижний воротник в горловину, припуски заутюжить на воротник. Нижний срез верхнего воротника подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания нижнего воротника. Отогнуть левую часть воротника на полочку, обметать нижний срез левой части полочки вместе с воротником. Наложить правую полочку на левую и настрочить в шов притачивания воротника.

7. Перегнуть правую часть воротника посередине, приложить сгиб к метке и скрепить воротник по рельефу с полочкой. Притачать боковую часть полочки к правой полочке, припуски заутюжить к боку и обметать.

8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Стачать срез рукава, припуски заутюжить на заднюю часть рукава и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки и припосаживая по окату. Припуски приутюжить и обметать.

10. Припуск подгибки низа блузки и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

Технический рисунок:

