

## Платье С Двухъярусной Юбкой - Выкройка #2124

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая кромка; косая бейка в тон (примерная длина указана на лекале нижней части спинки); 17 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия - 2.0 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Вставка спинки - 1 деталь
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Оборка спинки - 1 деталь со сгибом
5. Оборка полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 2 детали

7. Вставка полочки – 2 детали
8. Верхняя часть полочки – 2 детали
9. Рукав – 2 детали
10. Манжета – 2 детали

## Инструкции:

1. Проложить клеевую кромку вдоль срезов: горловины спинки, горловины полочки, средних срезов вставок полочки, средних срезов нижней части полочки, средних срезов оборок полочки.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к серединам деталей. Стачать средний срез верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Притачать вставку спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
3. Стачать средний срез нижней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть спинки к вставке спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. По верхнему срезу оборки спинки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать оборку к нижней части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
6. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть полочки к вставке полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. По верхнему срезу оборки полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать оборку к нижней части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
8. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Подкроить под углом 45 градусов полосу шириной 2.5 см для навесных петель. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать на части. Отрегулировать длину петель. Настрочить петли на правую полочку (сгибы направлены от среза).
10. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом борта и горловины с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
11. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По окату проложить строчку с

ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

12. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней манжеты подогнуть внутрь и притачать в шов втачивания верхней манжеты.

13. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

14. Пришить пуговицы на левой полочке.

Совет: вместо подкройных навесных петель можно использовать тесьму с готовыми петлями. В этом случае п.9 следует пропустить и настроить готовую тесьму с петлями на край борта после выполнения п.10.

### **Технический рисунок:**

