

## Жакет С Накладными Карманами - Выкройка #2139

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 4 пуговицы; пряжка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 2.5 см. Припуск по верхнему срезу кармана - 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Подборт - 2 детали
6. Нижний воротник - 1 деталь
7. Верхний воротник - 1 деталь

8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Рукав – 2 детали
10. Манжета – 2 детали
11. Листочка – 1 деталь
12. Клапан – 4 детали
13. Карман – 2 детали
14. Планка кармана – 2 детали
15. Шлевка – 1 деталь
16. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Рукав – 2 детали

**ВНИМАНИЕ!** Детали полочки и спинки из подкладки кроются по лекалам верха за вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Верхний воротник - 1 деталь
5. Листочка – 1 деталь
6. Клапан – 2 детали
7. Пояс – 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Стачать рельефные срезы на спинке, припуски разутюжить. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить.
3. Стачать рельефные срезы на полочке, припуски разутюжить.
4. Сложить деталь листочки вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по коротким сторонам. Припуски в уголке высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Наложить листочку на полочку по нижней линии разметки (сгиб направлен вниз) и притачать. Отогнуть листочку вверх, приутюжить, настрочить боковую сторону на полочку.

5. Притачать планку кармана к карману по боковым и нижнему срезу. Припуск обметать. Обметать продольный припуск планки. Верхний припуск кармана и планки дважды подогнуть на изнаночную сторону и настроить. Заутюжить боковые и нижние припуски планки карманов на изнаночную сторону. Наложить карманы на полочку согласно разметке и настроить. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку по клапану на 0.2 см. от края. Притачать клапаны к полочке, отогнуть вниз и настроить.
6. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы.
7. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.
9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки - на подборт, на участке отворотов - на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить.
10. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
11. Стачать шов рукава, припуски разутюжить. Втачать рукава в проймы по надсечкам.
12. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настроить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 2 детали. Настроить шлевки на жакет на боковые швы.
13. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава.
14. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Притачать подкладку к низу жакета. Вывернуть жакет через рукав. Заложить и закрепить складки по низу рукава. Стачать манжету в кольцо. Припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать внешнюю сторону к рукаву. Припуск направить на манжету. Припуск внутренней стороны подогнуть и притачать в шов притачивания.
15. Деталь пояса сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по контуру, оставляя отверстие. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Зашить отверстие. Проложить отделочную строчку по контуру на 0.5 см от края. Закрепить пряжку на конце пояса.
16. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

