

## Платье С Цельнокроеным Рукавом - Выкройка #2146

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 6 пуговиц; декоративная пряжка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 3 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Подборт - 2 детали
4. Воротник - 2 детали
5. Манжета - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
7. Пояс - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт - 2 детали
2. Воротник - 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
4. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
5. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать нижний угол, вдоль борта и лацкана. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Борта вывернуть, швы выправить.
6. Втачать нижний воротник в горловину основного изделия, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подбортов. Припуски швов втачивания воротников разутюжить и скрепить близко к шву.
7. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать манжету к изнаночной стороне рукава, припуски обметать. Отвернуть манжету на лицевую сторону.
8. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 2 см и настроить.
9. Обметать петли на правой полочке, на левой полочке пришить пуговицы. Пришить отделочные пуговицы на правой полочке.
10. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать короткую сторону. Проложить по периметру отделочную строчку на 0.1 см. Продеть и закрепить пряжку на обметанной стороне пояса.

Технический рисунок:

